

SÓLO PARA EL PERSONAL DE SERVICIO

HITACHI

SISTEMA INVERSOR TIPO MÚLTIPLE

UNIDAD INTERIOR

MANUAL DE INSTALACIÓN

MODELO **RAF-25NH4**
RAF-50NH4

- Por favor lea atentamente la hoja de instrucción antes de iniciar la instalación.
- Los proveedores deben asegurarse de proveer al comprador toda la información necesaria para una instalación correcta.
- La explicación de la unidad exterior se encuentra en la sección "Modo de uso" (Manual de instrucciones) que se incluye con la unidad exterior.

Herramientas Necesarias para la Instalación

(la marca indica una herramienta de uso exclusivo para R410A) • Destornillador • Cinta Métrica • Cuchilla • Sierra • Taladro Eléctrico de $\phi 65\text{mm}$ • Llave de apriete hexagonal ($\phi 4\text{mm}$) • Llave Inglesa (14,17,22,26,27mm) • Detector de escapes de gas • Cortadora de tuberías • Masilla • Cinta vinílica • Alicates • Soldador • Adaptador de bomba de vacío • Válvula de distribución • Manguera de carga • Bomba de vacío

MEDIDA DE PRECAUCIÓN

- Lea las medidas de precaución atentamente antes de poner la unidad en funcionamiento.
- El contenido de esta sección es esencial para garantizar su seguridad. Preste cuidado especial al encontrar las siguientes señales.

⚠ ADVERTENCIA ... Metodos de instalación incorrectos pueden causar muerte o heridas graves.

⚠ PRECAUCIÓN Instalación incorrecta puede conllevar consecuencias serias.

⚠ Asegúrese de conectar la línea de tierra.

⚠ La señal en la figura indica prohibición.

Asegúrese que la unidad funciona adecuadamente tras ser instalada. Informe al consumidor acerca del método adecuado de operación tal y como se describe en la guía del usuario.

⚠ ADVERTENCIA

- Exija que la unidad sea instalada por su proveedor o técnico. Si la instalación fuese llevada a cabo por el comprador podrían ocurrir escapes de agua, cortocircuitos o incendios.
- Siga las instrucciones descritas en el manual de instalación durante el proceso de instalación. Instalación incorrecta podría causar escapes de agua, cortocircuitos e incendios.
- Asegúrese que las unidades se colocan en lugares capaces de soportar el peso total de los aparatos. En caso contrario las unidades podrían colapsar y causar peligro.
- Siga las normas y regulaciones acerca de la instalación eléctrica y los métodos descritos en el manual de instalación al tratar con el montaje eléctrico. Utilice los cables específicamente indicados para la unidad de aire acondicionado. El empleo de cables de mala calidad o la instalación incorrecta podría resultar en corto-circuitos e incendios.
- Asegúrese de utilizar los cables adecuados tanto para la unidad interior como para la exterior. Asegúrese que las conexiones se han efectuado firmemente tras insertar los conductores de los alambres en los terminales correspondientes. Inserción incorrecta y contactos flojos podrían causar recalentamientos y fuego.
- Utilice los componentes indicados para la instalación. En caso contrario la unidad podría caerse y se podrían producir escapes de agua, descargas eléctricas y fuego.
- Al instalar o transferir un acondicionador de aire a otra posición, asegúrese de que el aire que no sea el refrigerante especificado (R410A) no entre en el ciclo de refrigeración. Si entra otro tipo de aire, el nivel de presión del ciclo de refrigeración puede incrementarse de forma anormal y producir roturas o lesiones.
- Asegúrese de utilizar los tubos especificados para R410A. De lo contrario, podrían romperse o fallar los tubos de cobre.
- Al instalar o quitar el acondicionador, no permita el aire o la humedad de quedar en el ciclo de refrigeración. Si no, la presión en el ciclo de refrigeración aumentaría anormalmente alta causando una ruptura.
- Asegúrese de ventilar completamente si escape un gas refrigerante mientras funciona. Si el gas refrigerante se pone en contacto con el fuego, podría producir un gas tóxico.
- Después de completar la instalación, asegúrese que no haya escape de gas de refrigeración. Si se escape el gas refrigerante en el cuarto y se pone en contacto con el fuego en el calentador impulsado por ventilador, etc., podría producir gas tóxico.
- Unas modificaciones no autorizadas al acondicionador pueden ser peligrosas. Si ocurre una avería llame a un competente técnico o electricista del acondicionador. Reparaciones impropias podrían producir escapes de agua, descargas eléctricas y fuego, etc.
- Conecte la línea de tierra desde el cable de alimentación de corriente a la unidad exterior y entre la unidad exterior y la interior. Una conexión a tierra incorrecta puede causar descargas eléctricas.

⚠ PRECAUCIÓN

- Debe instalarse un cortacircuitos en la caja de distribución eléctrica de la casa para el cable de alimentación conectado directamente a la unidad exterior. En el caso de otras instalaciones, se instalará un interruptor principal con un espacio de contacto o más de 3 mm. Se corre el riesgo de recibir descargas eléctricas en caso de no utilizar tal accesorio.
- Asegúrese de no instalar la unidad cerca de una fuente de gas inflamable. La unidad exterior corre peligro de incendiarse si existiese gas inflamable en las cercanías. La cañería debe estar sostenida apropiadamente con un máximo de distancia de 1m entre el soporte.
- Asegúrese que exista un flujo libre de agua al instalar la manguera de drenaje.
- Debe utilizarse un cable de alimentación aprobado por IEC. Tipo de cable de alimentación: NYM.


SELECCION DE LA UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

(Tome nota de las cuestiones siguientes y obtenga permiso del cliente antes de iniciar la instalación de la unidad.)

Accesorios para la unidad interior:


| No. | Ítem | Cantidad |
|-----|---|----------|
| ① | Aislamiento antillamas | 1 |
| ② | Anilla de unión | 2 |
| ③ | Tornillo para evitar que se gire (4,1 x 32) | 2 |
| ④ | Suporte del mando a distancia | 1 |
| ⑤ | Tornillo para el soporte del mando (3,1 x 16) | 2 |
| ⑥ | Pila | 2 |
| ⑦ | Controlador remoto | 1 |
| ⑧ | Aislamiento (13 x 160 x 600) | 1 |
| ⑨ | Tornillo para evitar que se gire (4,0 x 34) | 2 |
| ⑩ | Aislamiento (20 x 30 x 300) | 1 |

[Instalación de la unidad interior]



Asegúrese de sellar concienzudamente cualquier hueco con masilla.


Tubo de drenaje
Debe ser instalado separadamente. Aísle la parte interior del tubo para evitar la condensación.



1. Instalación del penetración en los muros e instalación de tubería de protección


1.1 Posición de orificios

- Haga un orificio en la pared como se indica en la posición inferior para mantener un suave flujo de agua condensada.



1.2 Penetración del muro e instalación de la tubería de protección

- Taladre un orificio de 65mm en el muro con una leve inclinación hacia el lado exterior.
- Taladre en la pared con un pequeño ángulo.
- Corte la tubería de protección de acuerdo al espesor de la pared.
- El orificio vacío de las mangas de protección debe ser cerrado herméticamente con masilla para evitar la entrada de gotas de lluvia en la habitación.




⚠ PRECAUCIÓN

Asegúrese que no exista contacto alguno entre el cable y cualquier otro metal en la pared. Cuando la pared sea hueca, no olvide colocar el manguito para tubería para evitar que los cables sean mordidos por roedores.

2. Instalación de la unidad de interior


2.1 Cómo retirar la tapa frontal

- (1) Suelte el panel frontal (consulte las instrucciones del reverso de esta hoja).
 - (2) Retire la tapa frontal.
 - Afloje los dos tornillos inferiores y los dos superiores. Tire de la tapa frontal aproximadamente 30 mm hacia usted.
- ✗ Al colocar la tapa frontal, cubra el procedimiento anterior en orden inverso. Asegúrese de que los ganchos de la superficie superior de la tapa frontal se han introducido correctamente en el armario.



Si hay un zócalo

- Si el zócalo tiene un grosor de 5-15 mm y una altura de 70-130 mm, corte el casquillo del tubo para adaptarlo al zócalo.




Para tubos hacia los lados

- Para los tubos hacia los lados a derecha o izquierda, corte el casquillo del armario con un cúter para plásticos o herramienta similar y utilice una lima para dar un acabado atractivo.




2.2 Tubo de drenaje

- Asegúrese de que el tubo de drenaje queda inclinado hacia abajo de modo que el drenaje fluya sin dificultad y no quede atrapado en el centro.
- La manguera de drenaje (diámetro exterior del orificio de conexión: 16mm o 20mm, longitud: 600 mm) se incluye con la unidad interior. Prepare un tubo de drenaje, según se muestra en la figura siguiente.
- Para evitar la condensación, cubra el tubo de drenaje interior con material termoaislante de un grosor superior a 10 mm.
- Tras completar la instalación de los tubos, compruebe que el drenaje descarga con suavidad. Selle el tubo de drenaje con cinta para evitar la entrada de suciedad.



2.3 Conexión del tubo a la unidad interior

- Pase los tubos a través del agujero de la pared o el suelo hacia el interior.
- Coloque el tubo según se muestra a continuación. En caso de que el tubo grande y el tubo pequeño se coloquen delante y detrás.
- El tubo interior deberá aislarse con el tubo aislante que se adjunta.
- El tubo se cortará en primer lugar a una longitud más larga que la mostrada a continuación.
- La sección sobrante del tubo se cortará durante la conexión del tubo.




⚠ ADVERTENCIA

Para tubos hacia los lados, no instalar la manguera de drenaje hacia un lado. Conecte la manguera de drenaje de modo que salga directamente. La instalación hacia un lado de la manguera de drenaje evitará que caiga, produciendo fugas de agua. Para evitar goteos, asegúrese de pasar la manguera de drenaje bajo el tubo.

- Suelte el SOPORTE DE TUBO 1 y el SOPORTE DE TUBO 2.
- Introduzca la manguera de drenaje en el agujero de la pared.
- Conexión del tubo aislante para la manguera de drenaje y fijación en 4 o 5 puntos.


- Conexión del tubo a la unidad interior.
- Tras completar la conexión de los tubos, cubra el conector con aislante.
- Conecte el cable (siga las instrucciones de la sección "Conexión del cable de conexión" en el reverso de esta chapa y el cable de conexión.)



- Ya que queda un espacio entre el SOPORTE DE TUBO 2 y el tubo, coloque las aislamiento ⑩ en el SOPORTE DE TUBO 2.
- Según se muestra en la figura de la derecha, fije las aislamiento ⑩ en el SOPORTE DE TUBO 2 de modo que quede encajonado.





- Tras conectar los tubos y el cable de conexión, asegúrese de fijar el SOPORTE DE TUBO 1, SOPORTE DE TUBO 2 con fuerza y fije los tubos y el cable de conexión.
- Coloque el lado de fijación rápida del SOPORTE DE TUBO 2 (tras alinearlos con el tubo) de modo que quede orientado hacia el frente y fíjelo con un tornillo. (Asegúrese de instalar el SOPORTE DE TUBO 2 para evitar la entrada de roedores en la unidad interior.)



⚠ PRECAUCIÓN

Al montar el aislante abocinado ①, asegúrese de dejar espacio entre el aislante y el lado izquierdo de la parte de resina. De otro modo, podría gotear el agua.


- Para evitar que el conector del tubo entre con contacto con la tapa delantera, presione el conector hasta el tope.
- Coloque el cable de conexión, los tubos y la manguera de drenaje ordenados y guárdelos en la sección inferior de la superficie trasera de la unidad interior.



3. Cómo fijar la unidad de Interior

Cómo fijar la parte superior de la Unidad de Interior

Agujero trasero de fijación de $\varnothing 9$ para el tornillo de anclaje o tornillo de accesorio.



Las marcas de la manguera de drenaje deben estar en una posición más baja que el orificio.

ADVERTENCIA


Incluso si existe espacio entre la unidad interior y la pared trasera, asegúrese de fijar correctamente la unidad interior a la pared, techo o suelo, utilizando cable para evitar posibles caídas.

Cuando fije al perno de anclaje

Introduzca el perno de anclaje de $\varnothing 6$ en la pared como se muestra a continuación. Levantar la unidad interior ligeramente y colgarla.



Si se fija con el tornillo de accesorio

Enterrar el taco en la pared según se muestra a continuación para fijar el tornillo ⑨. Levantar la unidad interior ligeramente y colgarla.



Cómo fijar la base de la Unidad de Interior

- Fije la base de la Unidad de Interior al suelo con tornillos de 4,1 x 32mm. (derecha o izquierda)



ADVERTENCIA


Asegúrese de fijar el tornillo ③ para evitar que la unidad interior se de la vuelta.

- Quando se fija la unidad interior por encima del suelo, asegúrese de colocar una escuadra en el parte inferior como medida de apoyo.


- Para taladrar agujeros, se puede utilizar el Caso 1 o el Caso 2.

Caso 1

1. Realice los orificios en el suelo.




2. Empuje el taco hacia el interior.




Caso 2

1. Realice los orificios en el suelo.




2. Empuje el taco hacia el interior.



(El taco se puede fijar diagonalmente con un tornillo, según se ha mostrado anteriormente.)

INSTALACIÓN INCORPORADA

- Si la salida superior o inferior de aire está cubierta con una puerta de rejilla, quizás la temperatura de la habitación no se pueda controlar correctamente. Por lo tanto, la salida de aire debe estar tan abierta como sea posible.
- Si el deflector de aire o la salida superior de aire se ajustan hacia arriba en exceso, quizás la temperatura de la habitación no se controle correctamente debido al calor en el interior de la puerta de rejilla. Por lo tanto, el deflector debe ajustarse a un ángulo casi horizontal.
- Si el receptor de señal está cubierto con la puerta de rejilla, la distancia de recepción de señal o rango (ángulo) puede ser más pequeña. Por lo tanto, no cubra el receptor de señal con una puerta de rejilla.
- Sólo pueden usarse puertas de rejilla vertical. Utilice una puerta de rejilla con una parte de área abierta no inferior al 75%. Si se utiliza una puerta de rejilla o una puerta con un porcentaje abierto inferior al 75%, quizás no se obtenga el máximo rendimiento.
- Con la instalación empotrada, quizás sea necesario más tiempo para alcanzar la temperatura seleccionada tras poner la unidad en funcionamiento.




(Unidad: mm)

4. Instalación de tuberías de refrigeración y salida de aire

4.1 Preparación de tuberías



- Utilice un cortador de tuberías para cortar las tuberías de cobre.



PRECAUCIÓN

- Ejes dentados causan escapes.
- Ponga el lado a cortar hacia abajo mientras lo corta para prevenir la entrada de porciones de cobre en la tubería.

- Antes de llamear, cubra la tubería con la cobertura tuerca de abocinado.



- Utilice una herramienta exclusiva.


| Diámetro Exterior (\varnothing) | A (mm) Herramienta de ensanchamiento rígida | |
|-------------------------------------|---|-------------------------|
| | Para herramienta de R410A | Para herramienta de R22 |
| 6,35 (1/4") | 0 - 0,5 | 1,0 |
| 9,52 (3/8") | 0 - 0,5 | 1,0 |
| 12,7 (1/2") | 0 - 0,5 | 1,0 |

4.2 Conexión de tuberías

PRECAUCIÓN

En caso de quitar la tuerca abocinada de una unidad interior, quite primero una tuerca de un lado con diámetro menor, si no un sello de casquete de un lado con diámetro mayor se partirá.

- Doble la tubería de cobre con mucho cuidado.
- Apriete manualmente mientras ajusta la parte central. Después, utilice una llave dinamométrica para apretar la conexión.




| | | Diámetro exterior de la tubería (\varnothing) | Dinamómetro N-m (kgf-cm) |
|-------------------------|-------------------------|---|--------------------------|
| Lado con diámetro menor | | 6,35 (1/4") | 13,7 - 18,6 (140 - 190) |
| | | 9,52 (3/8") | 34,3 - 44,1 (350 - 450) |
| Lado con diámetro mayor | | 12,7 (1/2") | 44,1 - 53,9 (450 - 550) |
| | | 6,35 (1/4") | 19,6 - 24,5 (200 - 250) |
| Cabeza de válvula | Lado con diámetro menor | 6,35 (1/4") | 19,6 - 24,5 (200 - 250) |
| | Lado con diámetro mayor | 12,7 (1/2") | 29,4 - 34,3 (300 - 350) |
| Núcleo de válvula | | | 12,3 - 15,7 (125 - 160) |

Inspección de escapes de gas


Utilice detector de escapes de gas para comprobar si éstos ocurren en las juntas de las tuercas abocinadas tal y como se indica en la imagen a la derecha.

Si ocurriese un escape de gas, tense la junta para terminar el escape. (Utilice el detector suministrado para R410A.)




5. Conexión del cable de conexión

- Quite la cubierta de la caja eléctrica.
- Conecte los cables de conexión.
- Monte la cubierta de la caja eléctrica.



ADVERTENCIA

- ESTE APARATO DEBE SER CONECTADO A LA LÍNEA DE TIERRA.



ADVERTENCIA


- Deje espacio en el cable del conexión para fines de mantenimiento y fíjelo con una brida.
- Fije el cable de conexión a lo largo de la parte revestida del cable utilizando la brida. No ejerza presión sobre el cable, ya que pueden producirse sobrecalentamiento o incendiarse.

Conexión del cable de conexión

- Fije correctamente el cable de conexión de modo que no queden flojos o se desconecten. Par de apriete de referencia: 1,2 a 1,6 N-m (12 a 16 kgf-cm)
- Un apriete excesivo puede dañar el interior del cable y ser necesaria su sustitución.

6. Comprobación de la manguera de drenaje

- Conecte la manguera de drenaje separada a la manguera de drenaje unida a la unidad interior.
- Para mantener un flujo continuado del agua de condensación, la manguera de drenaje debe inclinarse según se muestra en la figura siguiente.



ADVERTENCIA

Asegúrese que la manguera de drenaje esté conectada firmemente y que no esté doblada.


PRECAUCIÓN

Asugúre quedurante la instalación exista un flujo continuo del agua condensada de la unidad de interior. (La falta de atención podría resulta en escapes de agua.)

7. Instalación del mando a distancia

- El mando a distancia puede ser colocado en su soporte, el cual se puede instalar en una pared o en un travesaño.
- Para el fncionamiento correcto del mando a distancia al estar asentado en el soporte, asegúrese de que cada unidad pueda recibir las señales transmitidas por el mando a distancia desde el lugar donde se va a instalar el soporte. La unidad emitirá un sonido cuando reciba señales del mando a distancia. La transmisión de señales se debilita con el empleo de luces fluorescentes. Por lo tanto, cuando instale el soporte del mando a distancia, encienda la luz incluso durante el día, para poder determinar el lugar ideal donde colocar el soporte.


El mando a distancia debe mantenerse fijo mediante el gancho que se encuentra en la parte inferior del soporte. Empuje el mando a distancia en la dirección indicada en el gráfico a continuación.



4. Instalación de tuberías de refrigeración y salida de aire

4.1 Preparación de tuberías



- Utilice un cortador de tuberías para cortar las tuberías de cobre.



PRECAUCIÓN

- Ejes dentados causan escapes.
- Ponga el lado a cortar hacia abajo mientras lo corta para prevenir la entrada de porciones de cobre en la tubería.

- Antes de llamear, cubra la tubería con la cobertura tuerca de abocinado.



- Utilice una herramienta exclusiva.


| Diámetro Exterior (\varnothing) | A (mm) Herramienta de ensanchamiento rígida | |
|-------------------------------------|---|-------------------------|
| | Para herramienta de R410A | Para herramienta de R22 |
| 6,35 (1/4") | 0 - 0,5 | 1,0 |
| 9,52 (3/8") | 0 - 0,5 | 1,0 |
| 12,7 (1/2") | 0 - 0,5 | 1,0 |

4.2 Conexión de tuberías

PRECAUCIÓN

En caso de quitar la tuerca abocinada de una unidad interior, quite primero una tuerca de un lado con diámetro menor, si no un sello de casquete de un lado con diámetro mayor se partirá.

- Doble la tubería de cobre con mucho cuidado.
- Apriete manualmente mientras ajusta la parte central. Después, utilice una llave dinamométrica para apretar la conexión.




| | | Diámetro exterior de la tubería (\varnothing) | Dinamómetro N-m (kgf-cm) |
|-------------------------|-------------------------|---|--------------------------|
| Lado con diámetro menor | | 6,35 (1/4") | 13,7 - 18,6 (140 - 190) |
| | | 9,52 (3/8") | 34,3 - 44,1 (350 - 450) |
| Lado con diámetro mayor | | 12,7 (1/2") | 44,1 - 53,9 (450 - 550) |
| | | 6,35 (1/4") | 19,6 - 24,5 (200 - 250) |
| Cabeza de válvula | Lado con diámetro menor | 6,35 (1/4") | 19,6 - 24,5 (200 - 250) |
| | Lado con diámetro mayor | 12,7 (1/2") | 29,4 - 34,3 (300 - 350) |
| Núcleo de válvula | | | 12,3 - 15,7 (125 - 160) |

Inspección de escapes de gas

Utilice detector de escapes de gas para comprobar si éstos ocurren en las juntas de las tuercas abocinadas tal y como se indica en la imagen a la derecha.


Si ocurriese un escape de gas, tense la junta para terminar el escape. (Utilice el detector suministrado para R410A.)



8. Última etapa de la instalación

8.1 Aislamiento y mantenimiento de la conexión de tuberías

- Las terminales conectadas deben sellarse por completo con material aislante del calor y asegurado con sello de caucho.
- Por favor una la tubería y el cable de electricidad con cinta vinílica tal y como se indica en la figura que muestra la instalación de las unidades de interior y de exterior. Proceda a asegurar su posición con soportes.
- Para aumentar el aislamiento de calor y para prevenir condensación de agua, cubra la parte exterior de la manguera de drenaje y de la tubería empleando un tubo de aislamiento.
- Complete el proceso de sellado de orificios con masilla.



8.2 Verificación de la operación

- Asegúrese que el acondicionador de aire funcione adecuadamente durante la verificación de la operación.
- Explique a su cliente los procedimientos normales de operación, tal y como se indica en el manual del usuario.
- Si la unidad interior no funciona, compruebe que las conexiones sean correctas.

PRECAUCIÓN


El funcionamiento de prueba deberá hacerse conectado a la unidad para comprobar si el cable de conexión se ha conectado correctamente.

Modo de instalación y desinstalación del panel frontal

- Sujete el panel frontal con ambas manos al retirarlo o soltarlo.
- El panel frontal puede instalarse hacia arriba o hacia abajo, según las preferencias del usuario.

Desmontaje

- Presione el gancho situado en la punta de la banda de resina instalada en el interior de la sección derecha del panel frontal para eliminar la banda de resina.
- Tire del panel frontal hacia usted y una vez abierto completamente, tire para retirarlo.



Colocación

- Coloque los tres cojinetes del panel frontal hacia el eje de la tapa frontal.
- Introduzca la punta de la banda de resina en el agujero de la proyección del interior de la sección derecha del panel frontal.

